

Wichtige Hinweise zur Verpackung

CURIS® 4 MHz Radiofrequenz-Generator



Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf!
Bitte senden Sie den Generator immer in der Originalverpackung zurück!

Richtig



- ✓ Die transparente Hülle liegt straff auf dem Generator.
- ✓ Das Etikett zeigt nach oben und ist lesbar.





Falsch



- ✗ Die transparente Hülle schlägt Falten.
- ✗ Das Etikett zeigt nach unten und ist nicht lesbar.



Richtig



Falsch

